




UNIWERSALNY ZAWÓR ZINTEGROWANY



Krońce przyłączeniowe grzejnika do instalacji dwururowej



Krońce przyłączeniowe grzejnika do instalacji jednorurowej



Opróżnienie grzejnika

1 Zdjąć plastikową zaślepkę z korka

2 Wkręcić kluczyk w zawór korka

3 Włożyć pokrętło klucza w zawór korka

4 Odkręcić pokrętłem klucza zawór korka i opróżnić grzejnik z wody

