

Konserwacja / Czyszczenie kotłów RETO DUO

Co 7-14 dni:

- Czyszczenie wymiennika – zaniedbanie utrzymania czystego wymiennika przekłada się na spadek sprawności kotła i zwiększenie zużycia opału. (Ciepło ucieka w komin)
Częstotliwość czyszczenia zależy od stosowanego paliwa i pory roku.
- Dotyczy podajnika TRIO (spalanie pellet) – kontrola stanu napełnienia zbiornika zabezpieczenia „strażak”

Co 3 miesiące:

- Dokonać sprawdzenia szczelności sznura w drzwiczkach. W razie potrzeby dokonać regulacji zaczełu lub wymienić sznur na nowy. (Istnieje możliwość obrócenia sznura na drugą stronę).
- Dokonać sprawdzenia szczelności uszczelki pod kłapa zasobnika. W przypadku stwierdzenia nieszczelności wymienić na nową.
- Skontrolować zaczeły zasobnika odpowiedzialne za szczelność. W razie potrzeby dokonać regulacji.

Co 6 -12 miesięcy:

- Czyszczenie dmuchawy – w zależności od stosowanego paliwa należy wyczyścić wirnik dmuchawy (np. pędzelkiem). Odłączyć wtyczkę zasilania dmuchawy, odkręcić 4 śruby (imbus 5). Wyczyścić otwór montażowy dmuchawy w podajniku. Przykręcić dmuchawę z powrotem nie zapominając o uszczelce, podłączyć wtyczkę zasilania.
- Czyszczenie wyczystki podajnika – odkręcić zaślepkę pod podajnikiem (klucz 13), usunąć zanieczyszczenia. Skręcić z powrotem zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie sznura. Zaślepka musi zostać przykręcona szczelnie. Nieszczelność może być przyczyną niewłaściwej pracy kotła.
- Czyszczenie fajki i koronki podajnika - przeprowadzić tylko po wygaszeniu i wyłączeniu kotła z zasilania !!!
Wyciągamy wewnętrzną żeliwną część (koronka) i pierścień. Dokonujemy oględzin nagaru i drożności otworów w koronce. Kolejno usuwamy nagar wewnątrz „fajki” i na płaszczyźnie obrotu „koronki”. Przed złożeniem z powrotem należy ostrożnie ustawić śmigiełko obracające koronką do pionu. Można tego dokonać załączając cyklicznie podajnik w trybie „ROZPAL”.
(ZABRANIE SIĘ WKŁADANIA RĘKI I SPRAWDZANIA ŚMIGIEŁKA !!! SKORZYSTAĆ Z LUSTERKA !!!)

Po ustawieniu śmigielka do pionu wkładamy pierścień i kolejno koronkę. (Nie stosować silikonu itp. do uszczelnienia pierścienia czy koronki !!!)