


Planowanie rozmieszczenia gniazd ssawnych

Odpowiednio rozmieszczone gniazda ssawne gwarantują prawidłowe i wygodne użytkowanie centralnego odkurzacza przez wiele lat. Wąż sprzątający musi mieć możliwość dotarcia do każdego zakamarka domu nie wyłączając zastół i pomieszczeń sanitarnych. Idealne na umieszczenie gniazd ssawnych są miejsca centralne takie jak korytarze lub dolne części klatek schodowych. Należy unikać miejsc za drzwiami lub tych w których w przyszłości mogą stać meble. Przy planowaniu położenia gniazd ssawnych należy przyjąć że wąż standardowy ma długość 9 m*.



* Przy planowaniu można przyjąć inne długości węży: 7,5 m, 10,5 m, 12 m.

Docinanie i klejenie rur oraz kształtek PVC

- Przy docinaniu rur należy pamiętać, że rura wchodzi na około 1,5 cm w kształtkę. Po każdym docięciu rury, należy dopasować ją do kształtki „na sucho” i sprawdzić jej ułożenie w instalacji.
- Rury należy obcinać w płaszczyźnie prostopadłej do osi. W tym celu można używać skrzynki uciosowej (rys. 16).
- Krawędzie uciętej rury należy wygładzić przy pomocy noża lub gruboziarnistego papieru ściernego (rys. 17).
- Klej należy nanosić na rurę, (nie na kształtkę), pokrywając całą powierzchnię rury.
- Rurę należy wsuwać w kształtkę ruchem posuwisto-obrotowym na całą głębokość kształtki.



Wklejanie płytki montażowej

Płytkę montażową kleja się po wykonaniu podejścia do niej. Płytkę powinna być tak wklejona aby licowała się z murem a jej górna płaszczyzna była pozioma (wpływa to na prawidłowe zainstalowanie gniazda ssawnego w obu płaszczyznach).

Po wklejeniu płytki przykręca się ją do muru na kołki rozporowe – 6 mm.