

Podczas wykonywania instalacji nie ma potrzeby montażu gniazd ssawnych, które będą potrzebne dopiero podczas instalacji jednostki centralnej. W miejscach tych należy zamontować tzw. przykrywkę do tynkowania. Zabezpieczają one nieczynną instalację przed zapchaniem materiałami budowlanymi. Pozwalają bezpiecznie otynkować ścianę w okolicy gniazd bez obawy o ich zniszczenie, gdyby były już zainstalowane. Podczas montażu jednostki centralnej, należy usunąć przykrywkę do tynkowania, a w ich miejsce zamontować właściwe gniazda ssawne.

Montaż gniazd ssawnych rozpoczyna się od połączenia przewodów niskiego napięcia. W tym celu należy:

- rozdzielić żyły przewodu elektrycznego i ściągnąć izolację na długości ok. 1 cm,
- skręcić ze sobą parami odizolowane odcinki przewodu elektrycznego,
- poluzować wkręty gniazda ssawnego, wsunąć pod nie skręcone odizolowane odcinki przewodu elektrycznego i mocno dokręcić.

Uwaga: nie należy całkowicie wykręcać wkrętów. Grozi to wyskoczeniem sprężyny dociskającej styk kontaktowy (rys 21). Samo gniazdo wciskamy do płytki montażowej nie używając kleju, gdyż uszczelka na płycie montażowej zapewni dostateczną szczelność. Przy montażu gniazd ssawnych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby śruby mocujące gniazdo nie były nadmiernie dokręcone. Jeżeli w czasie pracy systemu słyszalna jest nieszczelność gniazda, oznacza to, że śruby mocujące należy poluzować.

rysunek 21

